



Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab

Ohje hyväksytty (pvm):	18.11.2015
Ohjeesta vastaa:	Toimitusjohtaja
Viimeisin päivitys (pvm):	18.11.2015

1. Soveltamisala ja määritelmät

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla.

Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Ohje sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräysten

- Trafi/2438/03.04.02.00/2015 (Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä)
- Trafi/26494/03.04.02.00/2014 (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä) edellyttämät radanhaltijan ohjeistukset rautatieyritykselle.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Ratatyöllä tarkoitetaan rataverkolla tai rataverkon läheisyydessä tehtävää työtä, joka voi vaikuttaa liikennöinnin suorittamiseen.

2. Tiedot rataverkosta

Rautatien pituus 1200m. Käyttö: Pohjoinen alue, puretaan ja lastataan sahatavaraa ja selua. Eteläinen: puretaan bulk tavaraa (puupelletti). Rata koostuu puupölkyistä ja P37 urakiskoista. Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta, katso liite.

Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.

Rataverkolla on toisen asteen liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa omasta liikkumisestaan. Alue on aidattu (suljettu ylimääräiseltä liikenteeltä).

3. Rataverkolla käytettävät merkit

Rataverkolla käytetään Liikenneviraston ohjeen mukaisia ratamerkkejä.

4. Vaihtotyö

4.1 Vaihtotyön säännöt

Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.

Vaihtotyötä ei saa aloittaa ilman rataverkon haltijan lupaa. Lupa haetaan puhelimitse ja luvan myöntää toimitusjohtaja (katso 6. yhteyshiedot). Lupien kesto määrätään tapauskohtaisesti.

Vaihtotyössä yksiköt vastaavat itsenäisesti liikennöinnistä alueella, johon niillä on rataverkon haltijan lupa. Vaihtotyössä kuljettajan on kaikissa tilanteissa ajettava varovasti, kontrolloitava nopeutta sekä huomioitava näkemä kulkusuuntaan siten, että hän kykenee pysäyttämään yksikön ennen mitä tahansa esteitä. Satama-alue on suljettu ylimääräiseltä liikenteeltä, mutta alueella saattaa olla radan ylittävää kuljetus- ja henkilöautoliikennettä.

4.2 Poikkeustilanteissa toimiminen

Poikkeustilanteissa esim. tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriötilanteessa tai vaihteen aukiajossa tai muussa ohjeistusta tarvitsevassa poikkeustilanteessa:

Estä lisävahinkojen syntyminen pysäyttämällä liikenne.
Onnettomuustilanteissa ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Ilmoita tilanteessa radanhaltijalle:

- Toimitusjohtaja
- Satamapäivystys (satamatoimistossa myös ensiapu, sammutus, imeytys, ym. tarvikkeet onnettomuustilanteisiin)

5. Ratatyö

Ratatyöhön on oltava rataverkon haltijan lupa. Lupa haetaan puhelimitse ja luvan myöntää toimitusjohtaja (katso 6. yhteyshiedot). Lupaa pyydetessä määritellään tarvittava ratatyöalueen rajat ja sijainti. Lupien kesto määrätään tapauskohtaisesti.

Ratatyössä vaadittavat pätevydet ovat Liikenneviraston vaatimusten mukaiset.

Ratatyön ja liikennöitävän alueen suojaaminen: Alue on aidattu ja ylimääräinen liikenne estetty. Ratatyötä suunniteltaessa on otettava etukäteen yhteys radan haltijaan. Mikäli tarvitaan lisäsuojauksia, varoitusmerkkejä ym. asiasta keskustellaan radan haltijan kanssa.

Satama-alueen raide on kaksiosainen ja toisen raiteen ollessa käytössä tulee turvallinen liikennöinti viereisellä raiteella varmistaa puhelimitse satamatoimistosta sekä visuaalisesti. Mikäli ratatyö vaatii muun liikenteen pysäyttämistä, tulee asiasta ilmoittaa käytettävissä oleviin huomiomerkeihin. Työ päättyttyä huomiomerkit poistetaan jotta muu liikenne palautuu normaaliksi.

6. Yhteystiedot

6.1 Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot

Toimitusjohtaja Timo Onnela +358 (0)40 7265 740
Satamapäivystys +358 (0)400 868 783 (Satamapalvelu 24h)

- Ilmoitukset alueelle saapumisesta
- Porttien avaaminen satamaan saavuttaessa
- Lupa vaihtotyön aloittamiseen (jatkuva lupa haetaan satamatoimistosta)
- Ratatyöhön liittyvät ilmoitukset

Ilmoitukset havaituista puutteista:

- Radanhaltijalle satamatoimistoon (toimitusjohtaja / päivystys)
- VR-yhtymä: VR-TUTTI järjestelmän kautta

6.2 Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Hätätilanteissa:

- Hätäkeskus 112 (pelastuslaitos, sairaankuljetus ja poliisi)
- Toimitusjohtaja +358 (0)40 7265 740 (Turvallisuuspäällikkö)
- Satamapäivystys +358 (0)400 868 783 (Satamapalvelu 24h)

6.3 Muut yhteystiedot

Satamatoimisto:

Sähköposti: timo.onnela@kaskinen.fi

Sähköposti: portofkaskinen(at)portofkaskinen.fi

Osoite:

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab

Kalasadamantie 30

64260 Kaskinen

Satamatoimistosta saa yhteystiedot satama-alueella toimiviin ahtaajiin ym.